



T-shirt med ærme ud i et - proces

NB: optegningen vises her på stof (så det er nemmere at se), men du skal lave det på mønsterpapir og det færdige mønster skal være med sømrum

	Step 0. Du skal have en arbejdstegning på den færdige model inden du begynder at lave et mønster Anvend T-shirt mønster
	Step 1. Klip et stykke papir der har bluselængden 2 gange + 10 cm Læg mønsteret op på stoffet som vist på billedet (forstk. + bagstk.) Mønsterdelene bliver lagt til fold Mønsteret er uden sømrum
	Step 2. Fra foldkanten på papiret, lægges linealen vinkelret på Mål ærmelængden fra skulderpunkt og ned ad armen
	Step 3. Læg mønsterdelene op til kant af papiret Stregen slås vinkelret ud på papiret Man laver stregen så lang som man ønsker ærmet skal være
	Step 4. Eksempel på mål af ærmets længde Man vurderer selv hvilke mål man ønsker på ærmet Tegn facon på ærmet Tegn bue fra side og ud til håndledsåbning Sikre dig at buen er ens på for og bagstk. og har samme længde
	Step 5. Klip ærmet og halsudskæringen ud i papirmønster
	Step 6. Læg dine papirmønsterdele på stof med foldkant og tegn mønsterdelene op på stoffet Klip hele mønsteret ud Den færdige bluse klippet ud og derefter skal den syes sammen